

DATENBLATT

FLECK ELEKTRONISCHE STEUERUNG XTR/HURRICANE





FLECK ELEKTRONISCHE STEUERUNG – XTR/HURRICANE

TECHNISCHE DATEN



- Uhrzeitspeicherung durch Superkondensator
- Großer LCD-Touch-Farbbildschirm
- Programmierbarer Relaisausgang
- Fernsteuerungseingang für Sperren und Regeneration
- Leichte elektronische Programmierung
- Fehleralarm
- Hilfebildschirm mit Händlerkontaktadresse
- Programmierbares Assistenzintervall mit Wartungsalarm
- Haupteinstellungen nach Kategorien geordnet
- Intuitive Navigation
- Feldprogrammierung für rasche Konfiguration und Download von Diagnosedaten auf PC über USB
- Kennwortgeschützter Bildschirm
- Urlaubsmodus zum Wassersparen bei Nichtgebrauch
- Diagnose:
 - Aktueller Durchfluss
 - Spitze (Durchfluss) (kann zurückgestellt werden)
 - Gesamtanzeige (kann zurückgestellt werden)
 - Letzte Regeneration
 - Tägliche Nutzung während der letzten vier Wochen
 - Reserve
 - Softwareversion
 - Anzahl der Regenerationen
 - Regenerationsintervall
 - Nutzung seit letzter Regeneration
 - Letzte Programmänderung

KENNDATEN DER STEUERUNG

Systemtyp	Systemtyp 4
Ventiltyp	5800, 5810, 5812